

LOTUS DIFFUSER – АРОМАУКРАШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА!

Ура! Поздравляем с покупкой! Вы приобрели современный, элегантный, бесшумный диффузор Lotus/Лотос, который создаст здоровую атмосферу в вашем доме или офисе, наполнив воздух любимыми ароматами эфирных масел doTERRA. Диффузор Lotus/Лотос выполнен в стильном дизайне и послужит отличным украшением для любого помещения.

Начало работы

1. Выберите аромат эфирного масла doTERRA, который хотите использовать.
2. Снимите верхнюю крышку диффузора, надавив на ее нижнюю часть и сдвинув вверх.
3. Налейте воду в резервуар до указанной отметки и добавьте несколько капель эфирного масла.
4. Установите крышку на диффузор и подсоедините к розетке.
5. Задайте необходимые параметры работы диффузора.

Кнопка Пар (Mist):

- a) Нажмите кнопку один раз, и устройство включится. По умолчанию время включения составляет 2 часа, что указывается зеленым светодиодом «2H».
- b) Нажмите кнопку второй раз, и таймер будет установлен на 3 часа, как показано зеленым светодиодом «3H».
- c) Нажмите кнопку в третий раз, и рабочее время будет установлено на 1 час, как показано зеленым светодиодом «1H».
- d) Нажмите кнопку в четвертый раз, чтобы выключить диффузор.

Кнопка Свет (Light):

- e) Когда устройство включено светодиод можно включать и выключать

Меры безопасности

1. Только для использования в помещениях.
2. Не используйте диффузор вблизи воды.
3. Не включайте диффузор влажными руками.
4. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.
5. Используйте только чистые натуральные эфирные масла doTERRA. Искусственные ароматы, ароматизаторы или примеси могут причинить вред устройству.
6. Уровень воды в резервуаре не должен превышать указанной отметки.
7. Используйте проточную или родниковую воду.
8. Отключайте диффузор от электрической розетки, когда он не используется.
9. Держите прибор в вертикальном положении.
10. Устанавливайте прибор на ровную, сухую поверхность.
11. Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами или рядом с бытовыми приборами.
12. Держите в недоступном для детей месте.

Гарантия

Диффузор Lotus/Лотос сделан с любовью и на совесть. Он соответствует самым высоким стандартам качества, не имеет дефектов в материалах и в технике производства. Срок гарантии **90 дней с момента покупки**. Гарантия не распространяется на повреждения, прямо или косвенно связанные с некорректным использованием, несоблюдением правил во время использования, отсутствием надлежащего ухода или неправильного напряжения.



Уход

1. Выключите устройство и отсоедините адаптер питания.
2. Аккуратно вылейте воду, избегая вентиляционное отверстие.
3. Используйте чистящую щетку и нейтральное моющее средство, затем тщательно промойте водой и протрите сухой тканью.
4. Поддерживайте чистоту диффузора 1-2 раза в неделю.

Возврат

В случае возникновения проблем по работе диффузора Lotus/Лотос, убедитесь, что вы полностью ознакомились с инструкцией по эксплуатации продукта. Для обмена товара ненадлежащего качества необходимо в течение гарантийного срока (90 дней) обратиться на склад, где вы приобрели данный товар.

Спецификация

Название: Лотос | Модель: PZ-UA11 | Мощность: 12W | Размер: 97x80x277мм | Вес: 430г (с адаптером)
Использование: в помещениях | Площадь покрытия: 30м² | Материал: полипропилен

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Диффузор не включается/ диффузор выключается до истечения установленного времени	Недостаточно воды в резервуаре Кабель питания не подключен должным образом	Добавьте воды до необходимого уровня Отсоедините кабель питания и снова подключите
Отсутствие пара	Недостаточно воды в резервуаре Неподходящая вода Дефект чипа распылителя	Проверьте уровень воды. Он не должен превышать указанной отметки Используйте только проточную или родниковую воду
	Отсутствие пара при закрытии крышкой	Установите прибор на твердую, сухую поверхность Проверьте работу вентилятора
	На чипе распыления остатки масла Вентилятор на дне диффузора заблокирован	Следуйте инструкции по очистке устройства Очистите воздухозаборник. Частично заблокированное вентиляционное отверстие может влиять на уровень выхода пара
Просачивание воды	Внутренняя крышка отсутствует или находится не в центре. Определенная температура и уровень влажности могут привести к тому, что пар быстро конденсируется в капельки	Замените или отрегулируйте положение внутренней крышки, иначе пар быстро испарится Отрегулируйте температуру и влажность воздуха в помещении

